Содержание

5 Параметры рассылки CoA-оповещений серверам FastDPI 3

5 Параметры рассылки CoA-оповещений серверам FastDPI

Параметр	Формат	Значение по умолчанию	Описание
fdpi_server_list	ip_address%dev:port{,ip_address%dev:port}*	нет	Список FastDPI-серверов. Необязательный суффикс %dev задает имя интерфейса, с которого следует связаться с указанным ip-адресом. Пример `fdpi_server_list = 92.168.10.12%eth1:29000,10.10.25.99%eth0:29000` В этом примере будет установлено соединение с 192.168.10.12, порт 29000 на интерфейсе eth1, с 10.10.25.99, порт 29000 – на интерфейсе eth0. Максимальное количество серверов в списке – 16. Если FastDPI выведен из эксплуатации он должен быть в обязательном порядке удален из данного списка.
fifo_fsize	байты	1048576	Размер одного FIFO-файла. Этот параметр не должен быть больше rlimit_fsize. В случае, если текущий FIFO-файл достиг заданного размера, будет создан следующий FIFO-файл. Количество создаваемых файлов не ограничено. Для каждого FastDPI-сервера из списка fdpi_server_list создается своя последовательная очередь из FIFO-файлов, поэтому наличие в списке fdpi_server_list неактуальных записей приведет к неконтролируемому росту FIFO-очереди к этому серверу и как следствие – к переполнению файловой системы. FIFO-файлы автоматически удаляются, когда все данные из них отправлены FastDPI-серверу. При рестарте FastPCRF FIFO-очередь от предыдущего запуска не используется – все данные теряются и FIFO-очередь создается заново.
fifo_dir	директория	/var/log/dpi	Каталог, в котором располагаются файлы FIFO-очереди.
fifo_file_prefix	строка	fastpcrf_fifo_	Префикс имени файла FIFO-очереди.
fifo_leave_bad_file	булевый параметр	0	Значение 1 запрещает fastpcrf удалять FIFO-файл, на котором произошла какая-либо ошибка. Используется для диагностики, если с файлом что то не так.