Содержание

IP source guard	-
iP Source guard	

IP source guard

FastDPI BRAS позволяет контролировать соответствие теги VLAN и IP-адреса для абонентов. При выдаче IP-адреса через DHCP fastDPI BRAS запоминает теги VLAN/QinQ абонента в своей БД UDR и в дальнейшем использует эти данные для контроля, соответствует ли IP-адрес источника пакета и VLAN-теги.

Для включения режима IP source guard следует прописать в fastdpi.conf значение параметра bras_ip_source_guard:

- 0 IP source guard не применяется (disabled). Это значение по умолчанию
- 1 IP source guard включен и применяется только для активных сессий. Если сессия находится в неизвестном состоянии (после рестарта fastDPI), то IP source guard не применяется и пакет пропускается.

Пакет пропускается, если:

- bras_ip_source_guard=1: выполняются условия
 - Сессия активна и VLAN-теги пакета совпадают с зарегистрированными при DHCPзапросе
 - Статус сессии неизвестен

Если условия не выполняются, пакет дропается.

IP source guard применяется только для исходящего трафика (из LAN в WAN).

CKAT 7.4+: добавлен режим терминации по AS. В этом режиме IP source guard применяется только для source IP, у которых AS помечена как term.