

## **Содержание**

<b>DHCP (локальный DHCP сервер для BRAS)</b>	.....	3
--	-------	---



# DHCP (локальный DHCP сервер для BRAS)

Компонент активируется в сценарии с [локальным DHCP сервером](#). Рекомендуем использовать Kea DHCP сервер.

Также возможно использование CKAT в режимах DHCP Relay agent, DHCP Radius proxy и DHCP Dual Proxy.

1. DHCP RADIUS proxy (информация о настройках передается в ответах RADIUS, а CKAT выступает в качестве DHCP сервера)
2. PPPoE
3. Часть пулов можно использовать в режиме DHCP-relay (перенаправление запросов на определенный сервер), но по отличной схеме