


**Содержание**

**2 Управление оборудованием ..... 3**



## 2 Управление оборудованием

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Оборудование.



| ИД | Название           | Тип                          | Хост          | Порт  | Логин   |
|----|--------------------|------------------------------|---------------|-------|---------|
| 1  | DPIX2 сервер (GUI) | DPIX2 сервер (GUI)           | 127.0.0.1     | 22    | dpku2su |
| 2  | QoS Star           | QoS Star сервер              | 192.168.1.97  | 22    | dpisu   |
| 3  | SSG Mini           | FastDPI сервер               | 192.168.1.154 | 22    | dpisu   |
| 4  | Port Mini          | FastPCRF сервер              | 192.168.1.155 | 22    | dpisu   |
| 5  | SSG VM             | FastDPI сервер               | 45.151.108.34 | 22022 | dpisu   |
| 6  | SSG.VM.local       | FastDPI сервер               | 192.168.1.129 | 22    | root    |
| 7  | SitesClassifier    | Сервер классификатора сайтов | 192.168.1.155 | 22    | dpisu   |
| 10 | SSG.A.A            | FastDPI сервер               | 192.168.1.145 | 22    | dpisu   |

В данном разделе вы можете

1. [Добавить \(подключить\) новый сервер](#)
2. [Отредактировать настройки подключения](#)
3. [Удалить сервер из списка подключенных](#)