

Table of Contents

Управление оборудованием 3

Управление оборудованием

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Оборудование.

Вас Эксперты

Администратор > Оборудование

Поиск

Управление DPI

Управление PCRF

QoS аналитика

Сервисы VAS cloud

Законный перехват

Классификатор

Администратор

Оборудование

Пользователи

Роли

Конфигурация GUI

Логи GUI

Обновление GUI

Конфигурация QoS Star

Логи QoS Star

SSH терминал устройства

ИД	Название	Тип	Хост	Порт	Логин
1	DPIX2 сервер (GUI)	DPIX2 сервер (GUI)	127.0.0.1	22	dpku2su
2	QoS Star	QoS Star сервер	192.168.1.97	22	dpisu
3	SSG Mini	FastDPI сервер	192.168.1.154	22	dpisu
4	Port Mini	FastPCRF сервер	192.168.1.155	22	dpisu
5	SSG VM	FastDPI сервер	45.151.108.34	22022	dpisu
6	SSG.VM.local	FastDPI сервер	192.168.1.129	22	root
7	SitesClassifier	Сервер классификатора сайтов	192.168.1.155	22	dpisu
10	SSG.A.A	FastDPI сервер	192.168.1.145	22	dpisu

В данном разделе вы можете

1. [Добавить \(подключить\) новый сервер](#)
2. [Отредактировать настройки подключения](#)
3. [Удалить сервер из списка подключенных](#)