

Содержание

Управление оборудованием 3

Управление оборудованием

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Оборудование.

Поиск

Управление DPI

Управление PCRF

QoS аналитика

Сервисы VAS cloud

Законный перехват

Классификатор

Администратор

Оборудование

Пользователи

Роли

Конфигурация GUI

Логин GUI

Обновление GUI

Конфигурация QoS Star

Логин QoS Star

SSH терминал устройства

Администратор > Оборудование

+

Оборудование

ИД	Название	Тип	Хост	Порт	Логин
☒ 1	DPIU2 сервер (GUI)	DPIU2 сервер (GUI)	127.0.0.1	22	dpisu2su
☒ 2	QoS Star	QoS Star сервер	192.168.1.97	22	dpisu
☒ 3	SSG Mini	FastDPI сервер	192.168.1.184	22	dpisu
☒ 4	PCrf Mini	FastPCRF сервер	192.168.1.186	22	dpisu
☒ 5	SSG.VM	FastDPI сервер	45.151.108.34	22022	dpisu
☒ 6	SSG.VM.local	FastDPI сервер	192.168.1.129	22	root
☒ 7	SiteeClstr	Сервер классификатора сайтов	192.168.1.155	22	dpisu
☒ 10	SSG_A.A	FastDPI сервер	192.168.1.145	22	dpisu

В данном разделе вы можете

1. add
2. edit
3. delete