


# Table of Contents

<b>1 Управление конфигурационным файлом .....</b>	<b>3</b>
---	----------



# 1 Управление конфигурационным файлом

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Конфигурация GUI.



В данном разделе вы можете

1. Отредактировать параметры в нужном разделе
2. Сохранить измененные параметры
3. Выполнить перезапуск
4. Отредактировать напрямую конфигурационный файл