Содержание

Приоритизация по протокола	М	. :
	OB	
• • •		
'		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	В	
•		


Приоритизация по протоколам



Посмотрите видео-урок по приоритизации по протоколам:

Редактирование

Для перехода в раздел откройте меню Управление DPI и нажмите Приоритезация по протоколам.




В данном разделе можно просматривать и фильтровать список протоколов и соответствующим им приоритетов, добавлять, удалять, редактировать.

Конфигурация приоритетов

Редактирование

Чтобы отредактировать нажмите на кнопку «Изменить». Редактирование производится в табличной форме. Для редактирования достаточно нажать по строке.




Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку «Сохранить».



Перезапуск

Чтобы выполнить перезапуск, нажмите кнопку «Перезапуск».



Откроется меню, где можно выбрать:

- 1. Перезапустить очередь. Требуется, если изменялись Холодные параметры в разделе Системные
- 2. Обновление горячих параметров. Требуется, если менялись любые параметры. Данный перезапуск выполняется автоматически при нажатии на кнопку Сохранить.


Импорт

Для импорта из файла нажмите кнопку «**Импорт**». Перетащите файл в зону импорта и нажмите на кнопку «**Применить**», чтобы импортировать содержимое файла.



Загрузка истории

Для просмотра истории изменений нажмите кнопку «Загрузить из истории».



Обновление параметров

Чтобы обновить параметры, нажмите на кнопку «Обновить параметры».



Редактор

Для прямого редактирования параметров в конфиг. файле откройте Редактор.

