

Содержание

3 Настройка	3
--------------------------	----------

3 Настройка

Настройки DPI платформы находятся в файле ***/etc/dpi/fastdpi.conf***. После внесения изменений необходимо применить настройки с помощью [команд администрирования сервиса](#).

1. [Отличия DNA и DPDK версий](#)
2. [Настройка DNA версии](#)
3. [Настройка DPDK версии](#)