Table of Contents

VRRP		 	 	 3
Откры	ытые вопросы	 	 	 4

VRRP



Это предварительное описание для версии 10.3 (предположительно). Его надо дополнить описанием конфигурации keepalived после тестов

Поддержка VRRP реализована в CKAT при помощи Линукс-демона keepalived. Собственно VRRPпротокол реализует демон, в котором конфигурируются скрипты вызова CLI-команд для перевода CKAT в режим master или backup.

В режиме master доступна вся функциональность СКАТ, в режиме backup СКАТ работает только как мост in_dev \leftrightarrow out_dev, никакие пакеты сам СКАТ не эмитирует. Предполагается, что в режиме backup на СКАТ не должно приходить вообще никакого трафика. Но есть подозрение, что какие-то служебные L2-пакеты (не IP!) все же могут поступать на СКАТ в режиме backup, именно поэтому режим прозрачного моста остается включенным в режиме backup.

Поддержка VRRP включается в CKAT конфигурационным параметром vrrp_enable в fastdpi.conf:

```
# [hot] Флаг включения поддержки VRRP
# 0 - выключено (default)
# 1 - включено
vrrp_enable=1
```

По умолчанию поддержка VRRP отключена.

Все СКАТы, входящие в одну VRRP-группу, должны иметь одинаковую конфигурацию. В частности, следующие параметры обязательно должны быть заданы и быть одинаковыми во всех СКАТах VRRP-группы, так как они задают виртуальные МАС и IP-адреса:

- bras_arp_mac виртуальный MAC-адрес СКАТа
- bras arp ір виртуальный IP-адрес СКАТа

Если включена поддержка IPv6, то также должны быть заданы и быть одинаковыми параметры bras_ipv6_link_local и bras_ipv6_address - виртуальные link-local и глобальный IPv6-адреса соответственно.

Перевод СКАТа в режим master/backup производится CLI-командами:

```
# перевести СКАТ в режим master

# эту команду должен вызывать keepalived-скрипт notify_master

fdpi_cli vrrp set master

# перевести СКАТ в режим backup

# эту команду должен вызывать keepalived-скрипт notify_backup

fdpi cli vrrp set backup
```

CKAT всегда стартует в режиме master. Предполагается, что сразу после старта демон keepalived увидит, что участник VRRP-группы ожил и вызовет соответствующий скрипт. То есть

сразу после старта СКАТ должен быть явно переведен в режим master или backup.



Постоянная работа двух или более экземпляров СКАТ одновременно в режиме master является ошибкой. Master должен быть только один.

При переводе CKATa в режим master CLI-командой fdpi_cli vrrp set master CKAT посылает gARP (gratuitous ARP) на все свои in и out-интерфейсы, чтобы сообщить коммутаторам, что виртуальный MAC и IP адреса (bras_arp_mac и bras_arp_ip соответственно) теперь находятся на портах коммутаторов, к которым подключен данный экземпляр CKATa. Получив такой gARP, коммутатор должен понять, что виртуальный MAC/IP-адрес CKATa теперь находится на данном порту, и переключить весь трафик на этот CKAT (в этот порт). Число gARP-оповещений и интервал между ними регулируются следующими параметрами fastdpi.conf:

```
# Параметры отправки gratuitous ARP при переходе в master-режим
# gratuitous ARP отправляются на все интерфейсы CKATa
# На каждый интерфейс отправляется vrrp_arp_count gratuitous ARP пакетов
# с интервалом между пакетами vrrp_arp_timeout секунд
#
# [hot] Тайм-аут между отправками, секунд (default=1)
#vrrp_arp_timeout=1
# [hot] Число повторных отправок, default=10
#vrrp_arp_count=10
```

Текущий режим работы СКАТ можно узнать CLI-командой

fdpi_cli vrrp stat

Открытые вопросы



Данный раздел следует удалить после полноценного тестирования. Ответы на вопросы данного раздела в виде рекомендаций по типовой конфигурации keepalived должны быть в теле основного раздела выше

- 1. keepalived привязывается к конкретному интерфейсу, через который идет обмен VRRP-пакетами. Это обычный линуксовый интерфейс (управляющий, ctl-интерфейс), а не in/out девайс СКАТа. Собственно, именно на этот интерфейс keepalived назначает виртуальный IP-адрес при переходе в режим master. Нам же нужно, чтобы в идеале keepalived не привязывал наш виртуальный IP-адрес на этот интерфейс, а просто вызывал скрипты перевода СКАТа в режим master или backup.
- 2. Аналогично п.1 при переводе в master демон keepalived шлет gARP через управляющий интерфейс. Нам также этого не нужно (быть может, это даже вредно).
- 3. Если п.1 и п.2 нерешаемы в рамках конфигурации keepalived, можно рассмотреть

возможность работы keepalived через vlan-интерфейсы, созданные на ctl-интерфейсе. Для всех компьютеров VRRP-группы на их линуксовых ctl-интерфейсах создаем vlan-интерфейсы с уникальным vlan, выделенном для VRRP, и привязываем keepalived именно к этим vlan-интерфейсам. Тогда пусть keepalived назначает виртуальные IP-адреса на эти vlan-интерфейсы и рассылает gARP через них, - это не должно никому помешать.

4. Проверить, как поведут себя коммутаторы, подключенные к СКАТ к in/out девайсам, в vlan/qinq-сетях. Дело в том, что СКАТ рассылает обучающие gARP без всяких VLAN. Распознают ли в этом случае коммутаторы, что трафик нужно переключать с портов СКАТ-1 на порты СКАТ-2 в случае перевода СКАТ-2 в master-режим (а СКАТ-1, соответственно, в backup).