Table of Contents

Поддержка абонентов со связыванием одиночного IPv4 адреса и IPv6 подсети или					
динамической выдачей адресов		3			

Поддержка абонентов со связыванием одиночного IPv4 адреса и IPv6 подсети или динамической выдачей адресов

Управление услугами и каналом для абонентов с динамической выдачей IP адресов осуществляется по условному имени (LOGIN), которое в командах управления задается через соответствующий параметр --login. Для поддержки в DPI функциональности связывания с login необходимо активировать UDR.

В случае, если динамическая выдача IP адресов осуществляется Radius сервером, рекомендуется использовать "Монитор событий Radius", который автоматически будет передавать на dpi информацию о выданных и освобожденных IP адресах. В этом случае в качестве login используется атрибут User-Name в запросах Radius.

Для интеграции с другими платформами необходима поддержка выполнения пользовательских скриптов по событиям выдачи и освобождения адреса (например, такая возможность присутствует в штатном dhcp сервере linux). В этом случае связывание IP адреса с LOGIN и удаление связки осуществляется через специальные команды.

Связывание IP адреса с LOGIN

```
fdpi_ctrl load --bind --user имя абонента:ip_адрес
```

Пример: fdpi_ctrl load --bind --user test_user:191.168.1.1 fdpi ctrl load --bind --user ipv6:2001:470:e5bf:dead::0/64

Удаление связки IP ↔ login

```
fdpi_ctrl del --bind --login имя_абонента
```

Просмотр связанного ІР абонента

```
fdpi_ctrl list --bind --login имя_абонента
```

Просмотр всех абонентов со связанным ІР

```
fdpi ctrl list all --bind
```

В следующем разделе рассмотрено связывание абонентов с произвольным количеством IP адресов. Важным отличием семантики bind от bind_multi является: - load --bind замещает ранее назначенный абоненту адрес, в то время как load --bind_multi добавляет его - load --bind автоматически забирает назначенный адрес у другого абонента - load --bind экономнее расходует размер БД