

Содержание

7 Изменение настроек параметров	3
--	-------	---

7 Изменение настроек параметров

Иногда требуется временно изменить значение настроек параметра в процессе работы.

Примеры:

Команда изменит значение настроек параметра, который переводит DPI платформу в режим read-only, при котором никакие действия по изменения проходящего через платформу трафика не производятся

```
fdpi_ctrl setenv --passive_mode 1
```



пока поддерживается только данный настройочный параметр