



Содержание

Конфигурация DPI	3
------------------------	---



Присвоение номера DPI

Откройте раздел Управление оборудованием → Оборудование. Для каждого устройства введите Идентификатор на ipfix коллекторе. См. рис. ниже.



УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ / ОБОРУДОВАНИЕ

+

Оборудование

Название	Ip
Test stand .34	192.168.1.10
Test stand .34	192.168.1.11

Настройки оборудования

Название *
Test stand .34

Ip * Порт *
192.168.1.10 22

Логин * Пароль *
admin Password

Sudo пользователь

Настройки ipfix

Идентификатор на ipfix коллекторе
0 ←

Сохранить

Настройка подключения DPIUI2 к QoE Stor

Чтобы просматривать QoE отчеты, необходимо настроить подключение DPIUI2 к QoE Stor. См. раздел [Настройка подключения к QoE Stor](#)