

Table of Contents

Сквозной пропуск трафика до Radius сервера	3
---	----------

Сквозной пропуск трафика до Radius сервера

Монитор событий Radius включен в линию между оборудованием доступа и Radius сервером.

Для передачи трафика взаимодействия с Radius сервером необходим дополнительный сетевой DNA интерфейс и в конфигурационном файле /etc/dpi/fdpi_radius.conf нужно задать параметр с указанием этого сетевого интерфейса

```
out_dev=dna1
```