

Содержание

| | |
|---------------------|---|
| Настройка DPI | 3 |
|---------------------|---|

Настройка DPI

В конфигурационном файле `/etc/dpi/fastdpi.conf` укажите следующие настройки (подробнее в описании опции ["Сбор и анализ статистики"](#)):

```
netflow=3
netflow_dev=eth1
netflow_timeout=60
netflow_as_direction=3
netflow_collector=192.168.0.1:9997
netflow_as_collector=192.168.0.1:9998

#Turn on UDP detection
only_tcp=0
```

где 192.168.0.1 ip адрес компьютера с nfsen

eth1 - имя сетевого интерфейса, через который экспортируется netflow (обычно это тот же интерфейс, что используется для управления, с dpa интерфейсами не работает)

only_tcp=0 включаем детектирование UDP протоколов