

# Содержание

VIP абонент .....	3
<i>Управление</i> .....	3



# VIP абонент

**VIP Абонент** — специальный абонент, трафик которого пропускается с выделенным приоритетом (по умолчанию `cs0`) вне зависимости от настроек приоритетов по прикладным протоколам. Выделенный приоритет устанавливается в конфигурационном файле настроечным параметром `special_dscp`.

Привилегии: Свободный доступ к приложениям и ресурсам, на которые наложены ограничения на использование.



Описание настройки VIP абонента в GUI

## Управление

Формат команды:

```
fdpi_ctrl команда --service 15 [список опций] [список_IP или login]
```