

**Table of Contents**

**1** ..... 3



# 1

Причина постоянной переадресации абонента на страницу нотификации следующая - DPI не видит прохождения переадресации на www-сайт с уведомлением, поэтому не сбрасывает состояние услуги. Для того что бы сброс происходил автоматически, трафик на www-сервер должен проходить через DPI.