

Содержание

Пример конфигурации интерфейсов	3
--	-------	---

Пример конфигурации интерфейсов

Файл конфигурации по умолчанию находится в `/etc/epdg/fast-epdg.conf`. Ниже приведен пример конфигурации интерфейсов:



- SWu
- SWm
- SWx
- S6b
- GTP
- GTP-C
- GTP-U

В примере блоки, соответствующие интерфейсам, выделены маркером.

```
fast-epdg {  
    swu {  
        <config-name> {  
            apn=  
            leftsubnet=  
        }  
    }  
  
    auth {  
        iface =  
        swm {  
            realm =  
            host =  
            <server-name> {  
                priority =  
                local =  
                remote =  
                proto =  
                tls =  
            }  
        }  
        swx {  
            realm =  
            host =  
            <server-name> {  
                priority =  
                local =  
                remote =  
                proto =  
                tls =  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
s6b {
    realm =
    host =
    <server-name> {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
        tls =
    }
}

tunnel {
    iface =
    pdn =
    pgw {
        gtp {
            mcc =
            mnc =
            tac =
            cid =
            enbid =
            realm =
            <server-name> {
                apn =
                priority =
                devname =
                devmode =
                subnet =
                qos {
                    qci =
                    mbr_ul =
                    mbr_dl =
                    gbr_ul =
                    gbr_dl =
                }
                gtp-c {
                    local =
                    remote =
                }
                gtp-u {
                    local =
                    remote =
                }
            }
        }
    }
}

syslog {
```

```
    daemon {  
        cfg =  
        lib =  
    }  
}  
}
```