

Содержание

Пример конфигурации интерфейсов 3

Пример конфигурации интерфейсов

Файл конфигурации по умолчанию лежит в `/etc/epdg/fast-epdg.conf`.
Ниже приведен пример конфигурации интерфейсов:



- SWu
- SWm
- SWx
- S6b
- GTP
- GTP-C
- GTP-U

В примере блоки, соответствующие интерфейсам, выделены маркером.

```
fast-epdg {
  swu {
    <config-name> {
      apn=
      ike=aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024!
      esp=aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!
      leftsubnet=
    }
  }

  auth {
    interface =
    swm {
      app_id = swm
      realm =
      host =
      <server-name> {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
      }
    }
    swx {
      app_id = swx
      realm =
      host =
      <server-name> {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
      }
    }
  }
}
```



```
syslog {  
    daemon {  
        ike =  
        cfg =  
        lib =  
    }  
}  
}
```