

Содержание

Пример конфигурации интерфейсов	3
---------------------------------------	---

Пример конфигурации интерфейсов

Файл конфигурации по умолчанию находится в `/etc/epdg/fast-epdg.conf`.
Ниже приведен пример конфигурации интерфейсов:



- SWu
- SWm
- SWx
- S6b
- GTP
- GTP-C
- GTP-U

В примере блоки, соответствующие интерфейсам, выделены маркером.

```
fast-epdg {
  swu {
    <config-name> {
      apn=
      ike=aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024!
      esp=aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!
      leftsubnet=
    }
  }

  auth {
    interface =
    swm {
      app_id = swm
      realm =
      host =
      <server-name> {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
      }
    }
    swx {
      app_id = swx
      realm =
      host =
      <server-name> {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
  s6b {
    app_id = s6b
    realm =
    host =
    <server-name> {
      priority =
      local =
      remote =
      proto =
    }
  }
}

tunnel {
  iface =
  pdn =
  pgw {
    gtp {
      mcc =
      mnc =
      tac =
      cid =
      enbid =
      realm =
      <server-name> {
        apn =
        priority =
        devname =
        devmode =
        subnet =
        qos {
          qci =
          mbr_ul =
          mbr_dl =
          gbr_ul =
          gbr_dl =
        }
      }
    }
    gtp-c {
      local =
      remote =
    }
    gtp-u {
      local =
      remote =
    }
  }
}
}
}
}
}
}

```

```
syslog {  
    daemon {  
        ike =  
        cfg =  
        lib =  
    }  
}  
}
```