

# Table of Contents

Настройка интерфейса SWu .....	3
Секция " <i>fast-epdg.swu.&lt;connection-name&gt;</i> " .....	3



# Настройка интерфейса SWu

## Секция "fast-epdg.swu.<connection-name>"

Параметр	Описание	Значение
apn	Обслуживаемая APN	ims
leftsubnet	Сеть обслуживаемая сервером	AAA.BBB.CCC.DDD/MM, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888/MM
ike	Параметры протокола IKEv2	aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024!
esp	Параметр протокола ESP	aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!

### Пример:

```
fast-epdg {
  swu {
    <config-name> {
      apn=ims
      leftsubnet=10.0.0.0/8
      ike=aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024!
      esp=aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!
    }
  }
}
```