

Содержание

Настройки интерфейса туннелирования S2b	3
<i>Секция "fast-epdg.tunnel"</i>	3

Настройки интерфейса туннелирования S2b

Секция "fast-epdg.tunnel"

Параметр	Описание	Значение
iface	Используемый интерфейс	[sgw][epdg]
pdn	Тип PDN	[ipv4][ipv6][ipv46]
pgw {}	Настройки интерфейса S2b	

Шаблон:

```
fast-epdg {  
    tunnel {  
        iface =  
        pdn =  
        pgw {}  
    }  
}
```

Пример:

```
fast-epdg {  
    tunnel {  
        iface = epdg  
        pdn = ipv4  
        pgw {}  
    }  
}
```