

Содержание

Настройки интерфейса туннелирования S2b 3

 Секция "fast-epdg.tunnel" 3

Настройки интерфейса туннелирования S2b

Секция "fast-epdg.tunnel"

Параметр	Описание	Значение
iface	Используемый интерфейс	[sgw][epdg]
pdn	Тип PDN	[ipv4][ipv6][ipv46]
pgw {}	Настройки интерфейса S2b	

Пример:

```
fast-epdg {  
  tunnel {  
    iface = epdg  
    pdn = ipv4  
    pgw {}  
  }  
}
```