

Содержание

Настройки интерфейса туннелирования S2b	3
Секция " <i>fast-epdg.tunnel</i> "	3

Настройки интерфейса туннелирования S2b

Секция "fast-epdg.tunnel"

Параметр	Описание	Значение
iface	Используемый интерфейс	[sgw][epdg]
pdn	Тип PDN	[ipv4][ipv6][ipv46]
pgw {}	Настройки интерфейса S2b	

Пример:

```
fast-epdg {
  tunnel {
    iface = epdg
    pdn = ipv4
    pgw {}
  }
}
```