

Содержание

Настройка и управление	3
CG-NAT	3
NAT 1:1	3
Управление услугой NAT	4
Дополнительные настройки	4
Параметры и возможные значения	5

Настройка и управление

Управление данным сервисом на уровне отдельных абонентов осуществляется с помощью [fdpi_ctrl](#).

Формат команды:

```
fdpi_ctrl команда --service 11 [список опций] [список_IP или login]
```

Подробный синтаксис команд и способы задания IP-адресов описаны в разделе [Команды управления](#).



Подключение трансляции адресов для абонента осуществляется через услугу 11.

CG-NAT

Создаем профиль услуги CG-NAT, в котором определяем параметры пула IP-адресов:

```
fdpi_ctrl load profile --service 11 --profile.name test_nat --profile.json
'{"nat_ip_pool": "5.200.43.0/24,5.200.44/25", "nat_tcp_max_sessions": 2000, "nat_udp_max_sessions": 2000}'
```

Описание параметров находится в [таблице](#) ниже.



В случае привязки к login нескольких IP или подсетей, счетчик сессий индивидуален для каждого IP-адреса.

При указании диапазона внешних IP-адресов можно указать один или несколько диапазонов через запятую, [можно динамически добавить дополнительные диапазоны в ранее созданный пул](#).



Из диапазона можно исключить крайние адреса (по соглашению о бесклассовой адресации, это адреса шлюза и широковещательный), добавив в определение диапазона символ "~" в конце определения cidr, например: 5.200.43.0/24~.

NAT 1:1

Создание профиля услуги NAT 1:1¹⁾, в котором определить диапазон IP-адресов пула:

```
fdpi_ctrl load profile --service 11 --profile.name test_nat --profile.json
```

```
'{ "nat_ip_pool" : "5.200.44.0/24,5.200.44/25", "nat_type" : 1 }'
```

Описание параметров находится в [таблице](#) ниже.

При указании диапазона внешних IP адресов можно указать один или несколько диапазонов через запятую, [можно динамически добавить дополнительные диапазоны в ранее созданный пул](#).

Из диапазона можно исключить крайние адреса (по соглашению о бесклассовой адресации, это адреса сети и широковещательный) добавив в определение диапазона символ "~" в конце определения cidr, например: 5.200.43.0/24~.



! Временное ограничение: каждый из отдельных пулов в общем списке пулов должен содержать публичных адресов не меньше, чем число рабочих потоков.

Управление услугой NAT

Подключить абоненту услугу 11 с заданными ранее параметрами пула:

```
fdpi_ctrl load --service 11 --profile.name test_nat --ip 192.168.0.1  
или  
fdpi_ctrl load --service 11 --profile.name test_nat --login test_subs  
или  
fdpi_ctrl load --service 11 --profile.name test_nat --cidr 192.168.1.0/24
```

Просмотреть список всех NAT профилей:

```
fdpi_ctrl list all profile --service 11
```

Дополнительные настройки

Дополнительно в глобальных параметрах **/etc/dpi/fastdpi.conf** можно задать:

- nat_ports
- nat_max_profiles
- nat_exclude_private
- nat_private_cidr
- lifetime_flow
- lifetime_flow_long

Описание параметров находится в [таблице](#) ниже.

С версии 12.0 появилась возможность выбрать метод хеширования flow по рабочим потокам. При использовании нового метода распределение адресов не зависит от количества рабочих потоков. Настраивается параметром rx_dispatcher в fastdpi.conf (для принятия

изменений требуется **restart** сервиса). Значения параметра описаны в [таблице](#) ниже.

Для того чтобы гарантировать NAT преобразование для приватного IP-адреса в любой публичный IP-адрес при использовании NAT 1:1, необходимо указать диапазон IP-адресов, который используется в NAT 1:1. Настраивается параметром `nat_transcode_cidr` в `fastdpi.conf` (для принятия изменений требуется **restart** сервиса):

```
nat_transcode_cidr=201.201.210.0/24,201.210.210.0/29
```

Описание параметра находится в [таблице](#) ниже.

Параметр `nat_transcode_cidr` актуален **только** при использовании нового метода распределения и использования NAT 1:1. В других случаях данный параметр не учитывается, его наличие не считается ошибкой.

Параметры и возможные значения

Параметры профиля NAT	
Параметр	Значение
<code>nat_ip_pool</code> string	Диапазон внешних IP адресов в формате CIDR. Размер пула должен быть не меньше числа рабочих потоков .
<code>nat_tcp_max_sessions</code> integer	Максимальное количество TCP сессий, которые может создать абонент. По умолчанию: 2000.
<code>nat_udp_max_sessions</code> integer	Максимальное количество UDP сессий, которые может создать абонент. По умолчанию: 2000.
<code>nat_type</code> integer	Задает тип профиля. Варианты: 0 --- CGNAT; 1 --- NAT 1:1.
<code>nat_ports</code> string	Диапазон используемых для трансляции портов на внешних адресах. По умолчанию: 1024-65535.
Параметры <code>fastdpi.conf</code>	
Параметр	Значение
<code>nat_max_profiles</code> integer	Максимальное количество профилей с параметрами пулов. По умолчанию: 4. Максимум: 65000 (при наличии достаточного объема оперативной памяти).
<code>nat_exclude_private</code> integer	Исключает NAT преобразование если оба адреса приватные. Варианты: 0 --- off ← (по умолчанию). 1 --- Не делаем NAT для приватных адресов (<code>ip_src</code> и <code>ip_dst</code> --- приватные или находятся в <code>nat_private_cidr</code>). 2 --- <code>ip_src</code> — приватный с учетом <code>nat_private_cidr</code> и AS для <code>dst_ip = local</code> . 4 --- <code>ip_src</code> — приватный с учетом <code>nat_private_cidr</code> и AS для <code>dst_ip = peer</code> .
<code>nat_private_cidr</code> string	Задает дополнительные диапазоны приватных адресов в дополнение к стандартным диапазонам ²⁾ . Максимум: 4 диапазона.

Параметры fastdpi.conf	
Параметр	Значение
lifetime_flow integer	Определяет время короткой очереди в секундах для TCP SYN, TCP FIN, UDP для всех соединений. По умолчанию: 60.
lifetime_flow_long integer	Определяет время длинной очереди в секундах для TCP DATA установленного соединения для всех соединений. По умолчанию: 300.
nat_whp_lifetime integer	Определяет время короткой очереди в секундах для NAT трансляции для TCP SYN, TCP FIN, UDP. Данный параметр переопределяет lifetime_flow только для NAT трансляций. По умолчанию: 75.
nat_whp_lifetime_long integer	Определяет время длинной очереди в секундах для NAT трансляции для TCP DATA установленного соединения. Данный параметр переопределяет lifetime_flow_long только для NAT трансляций. По умолчанию: 375.
nat_transcode_cidr string <i>Добавлен в версии 12.0</i>	Задает CIDR публичных адресов оператора. Возможно указать только 2 CIDR (в случае использования большего количества CIDR, допустимо указание более широкого CIDR). Значения используются при перекодировке публичный -> приватный для NAT 1:1. Для приватного адреса может быть назначен любой публичный адрес для NAT 1:1.
rx_dispatcher integer <i>Добавлен в версии 12.0</i>	Метод хеширования flow по рабочим потокам. Варианты: 0 --- прежний метод ← (по умолчанию). ($IP_SRC+IP_DST\%N$) & IP_MASK 1 --- метод с равномерной балансировкой по произвольному количеству потоков с поддержкой NAT 1:1 с требованием назначения конкретных адресов. ($CRC(IP_SRC)\%N+CRC(IP_DST)\%N\%N$) 2 --- метод с равномерной балансировкой по произвольному количеству потоков без поддержки NAT 1:1 с требованием назначения конкретных адресов.

1)



операторы иногда используют трансляцию 1:1 как альтернативу маршрутизации белых IP до абонентских СРЕ, но важно понимать, что хотя эта схема немного упрощает администрирование, но она неравноцenna как с точки зрения абонента, который обычно платит услугу белого адреса деньги, так и с сетевой, так как некоторое клиентское ПО знает про приватные адреса и ведет себя по другому, чем в случае с публичными адресами, например, мессенджеры WhatsApp/Viber/Skype/SIP вместо прямых P2P соединений начинают использовать stun-прокси сервера, которые часто перегружены, что может серьезно ухудшить качество голосовых и видеозвонков, не работает IPSEC VPN без поддержки NAT-T или с авторизацией по сертификатам, абонент не может использовать свой публичный IPv4 в качестве IPv6 адреса через механизм [6to4](#), в торрентах перестает работать автоопределение локального ретрекера, трекеры абонентам с серыми адресами нередко выдают меньшее число пиров, что сказывается на скорости закачки и т.п. Для L2-connected абонентов лучшей альтернативой NAT1:1 является использование unnumbered адресов, которые нативно поддерживаются СКАТ BRAS. Кроме того при переходе к IPv6/Dual Stack оператору все равно придется научиться маршрутизировать публичные IPv6 адреса

2)

Стандартные диапазоны: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 100.64.0.0/10