

Содержание

Настройка DPDK интерфейсов	3
Подготовка системы	3
Конфигурирование портов	3
Конфигурирование СКАТ	4
Задание псевдонимов девайсов	5
Конфигурирование в Hyper-V	6
Кластеры	7
Число ядер (потоков)	8
Явная привязка к ядрам	9
Загрузка потока диспетчера	10
dpdk_engine=0: Один диспетчер	11
dpdk_engine=1: Диспетчера по направлению	12
dpdk_engine=2: Поддержка RSS	12
dpdk_engine=3: Диспетчер на мост	13
dpdk_engine=4: Диспетчер на порт	13
dpdk_engine=6: RSS диспетчеров на мост	14

Настройка DPDK интерфейсов

DPDK (Data Plane Development Kit) позволяет работать с сетевыми картами напрямую, фактически без посредничества ядра Linux, тем самым повышается производительность решения. DPDK поддерживает намного больше моделей сетевых карт, чем pf_ring, и намного более богатый интерфейс работы с ними, что позволяет реализовать различные схемы работы с картами, подходящие как для 10G трафика, так и для трафика 25G, 40G, 100G и т.д.

Подготовка системы

Начальная установка DPI делается техподдержкой VAS Experts, просьба не пытаться делать начальную установку самостоятельно, так как потом может потребоваться проверить все сделанные вами шаги, что увеличивает трудоемкость работ ТП.

Далее вы сможете самостоятельно добавить или удалить сетевые порты и изменить конфигурацию.

Конфигурирование портов

Сетевые карты, с которыми будет работать СКАТ, выведены из-под управления операционной системы и поэтому как Ethernet устройства для нее не видны. DPDK адресует Ethernet устройства по их PCI идентификаторам, которые можно получить командой:

```
lspci -D|grep Eth  
  
0000:04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit  
SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)  
0000:04:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit  
SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
```

Эта команда выведет список всех PCI-устройств типа ethernet. Каждая строка начинается с системного идентификатора PCI-устройства, - именно эти PCI-идентификаторы являются уникальными идентификаторами сетевой карты в DPDK.

Список карт в режиме DPDK можно проверить командой [driverctl list-overrides](#). Вывод:

```
0000:04:00.0 vfio-pci  
0000:04:00.1 vfio-pci
```

При необходимости карты можно вывести из режима DPDK [командой](#), при этом для них активируется штатный драйвер Linux.

Предварительно остановить процесс Fastdpi

```
service fastdpi stop
```

```
driverctl unset-override 0000:04:00.0  
driverctl unset-override 0000:04:00.1
```

После работ со штатных драйвером не забудьте вернуть их обратно под управление DPDK
[командой](#)

```
driverctl -v set-override 0000:04:00.0 vfio-pci  
driverctl -v set-override 0000:04:00.1 vfio-pci
```



При переводе карт в режим DPDK будьте внимательны и не переведите случайно управляющий интерфейс сервера в режим DPDK - связь с сервером сразу прервется!

В старых инсталляциях вместо vfio-pci использовался драйвер igb_uio, что можно увидеть в выводе команды

```
driverctl list-overrides  
0000:04:00.0 igb_uio
```



В этом случае рекомендуется перейти на использование драйвера vfio-pci для чего выполнить команды

```
echo "options vfio enable_unsafe_noiommu_mode=1" >  
/etc/modprobe.d/vfio-noiommu.conf  
driverctl -v set-override 0000:04:00.0 vfio-pci
```

для всех устройств из списка возвращаемого list-overrides. Установка enable_unsafe_noiommu_mode=1 может потребовать ребута сервера.

Конфигурирование СКАТ

После того, как система настроена для работы с DPDK, можно приступить к конфигурированию СКАТ. Интерфейсы конфигурируются парами «вход»-«выход» (для последующего удобства конфигурирования опций интерфейс «вход» должен быть обращен во внутреннюю сеть оператора, а «выход» в сторону аплинка). Каждая пара образует сетевой мост, прозрачный на уровне L2. В качестве имен интерфейсов выступают PCI-идентификаторы с заменой ':' на '-' (так как символ ':' в имени интерфейса зарезервирован в СКАТ для разделения интерфейсов в одном кластере) и без начального префикса "0000:" - он у всех одинаковый:

```
# Вход - порт 41:00.0  
in_dev=41-00.0  
# Выход - порт 41:00.1
```

```
out_dev=41-00.1
```

Такая конфигурация задает единственный мост 41-00.0 ↔ 41-00.1

Можно указывать группу интерфейсов через ':'

```
in_dev=41-00.0:01-00.0:05-00.0  
out_dev=41-00.1:01-00.1:05-00.1
```

Эта группа образует следующие пары (мосты):

41-00.0 ↔ 41-00.1

01-00.0 ↔ 01-00.1

05-00.0 ↔ 05-00.1

В парах должны быть устройства одинаковой скорости; недопустимо объединять в пару 10G и 40G карты. Однако, в группе могут быть интерфейсы разной скорости, например, одна пара 10G, другая - 40G.

Максимальный размер ethernet-пакета на девайсах задается опцией snaplen в fastdp.conf, по умолчанию snaplen=1540.

Задание псевдонимов девайсов

В СКАТ 9.5.3 появилась возможность задавать псевдонимы (alias) девайсов. Вызвано это тем, что DPDK поддерживает большое количество девайсов, не только PCI, но и, например, vmbus-девайсы (Hyper-V) или виртуальные девайсы vdev. Кроме того, каждый DPDK-драйвер поддерживает свой набор конфигурационных параметров для тонкой настройки. Синтаксис описания таких девайсов несовместим с синтаксисом задания в in_dev/out_dev, поэтому введено понятие псевдонима девайса.

Суть псевдонима очень проста: вы описываете необходимый девайс в отдельном параметре и задаете этому описанию имя. Далее в параметрах in_dev, out_dev, tap_dev (и во всех остальных, которые ссылаются на девайсы из in_dev и out_dev) вы указываете это имя - псевдоним девайса.

Каждый псевдоним задается отдельным параметром dpdk_device:

```
dpdk_device=alias:bus:device-description
```

здесь:

- alias - задает псевдоним девайса (например, eth1). В псевдониме допустимы только буквы и цифры.
- bus - тип шины: pci, vmbus, vdev
- device-description - описатель девайса в синтаксисе, принятом в DPDK

Например:

```
# eth1 - псевдоним PCI-девайса 41:00.0  
dpdk_device=eth1:pci:41:00.0  
# eth2 - псевдоним PCI-девайса 41:00.1
```

```
dpdk_device=eth2:pci:41:00.1  
in_dev=eth1  
out_dev=eth2
```

Это описание эквивалентно следующему:

```
in_dev=41-00.0  
out_dev=41-00.1
```

Отметим, что в `dpdk_device` PCI-девайс задается в каноническом виде `41:00.0`.



Для PCI-девайсов задание в `in_dev/out_dev` через псевдонимы не обязательно, можно использовать прежнюю нотацию.

Если требуется подключить Hyper-V девайсы (а это не PCI, а VMbus-девайсы), то использование псевдонимов обязательно. Пример:

```
dpdk_device=subs1:vmbus:392b7b0f-dbd7-4225-a43f-4c926fc87e39  
dpdk_device=subs2:vmbus:58f75a6d-d949-4320-99e1-a2a2576d581c,latency=30  
dpdk_device=inet1:vmbus:34f1cc16-4b3f-4d8a-b567-a0eb61dc2b78  
dpdk_device=inet2:vmbus:aed6f53e-17ec-43f9-b729-f4a238c49ca9,latency=30  
in_dev=subs1:subs2  
out_dev=inet1:inet2
```

Здесь мы не только задаем псевдоним, но и указываем аргумент `latency=30` для DPDK-драйвера. В принципе, каждый драйвер DPDK поддерживает свой набор аргументов, см. [документацию DPDK](#) соответствующей версии (версия DPDK, с которой собран СКАТ, выводится в `fastdp_alert.log` при старте, а также при вызове `fastdp -ve`). Следует отметить, что бездумное задание аргументов для драйвера может привести к труднообнаружимым ошибкам и потере работоспособности СКАТА, поэтому не советуем пользоваться этой возможностью без консультаций с нашей техподдержкой.

Конфигурирование в Hyper-V

Начиная с версии 9.5.3, СКАТ поддерживает работу в виртуальной машине Hyper-V. На гостевой [VEOS](#) должны быть установлены:

```
# Поддержка multi-queue - необходима для СКАТ  
dnf install kernel-modules-extra
```



Host-система (Windows) должна поддерживать multiple channel для виртуализованных сетевых карт

Девайсы в Hyper-V являются VMBus-, а не PCI-девайсами, поэтому им требуется особый перевод

в режим DPDK. Каждый девайс (интерфейс) идентифицируется своим уникальным идентификатором UUID, поэтому сначала нужно узнать UUID всех интерфейсов, с которыми будет работать СКАТ. Затем нужно перевести девайс в DPDK-режим:

```
# переводим интерфейсы eth0 и eth2 в DPDK-режим
for DEV in eth0 eth2
do
    # получаем UUID девайса
    DEV_UUID=$(basename $(readlink /sys/class/net/$DEV/device))
    # переводим в DPDK compatible mode
    driverctl -b vmbus set-override $DEV_UUID uio_hv_generic

    # Device appears in
    # /sys/bus/vmbus/drivers/uio_hv_generic/$DEV_UUID

    echo "$DEV uuid=$DEV_UUID"
done
```

При необходимости интерфейс может быть переведен обратно в kernel-режим так:

```
ETH0_UUID=<eth0_UUID>
driverctl -b vmbus unset-override $ETH0_UUID
```

Далее конфигурируем СКАТ — задаем девайсы в `fastdp.conf`. При этом используем [псевдонимы](#) для указания UUID, которые мы только что узнали:

```
# eth0 UUID=392b7b0f-dbd7-4225-a43f-4c926fc87e39
dpdk_device=eth0:vmbus:392b7b0f-dbd7-4225-a43f-4c926fc87e39
# eth2 UUID=34f1cc16-4b3f-4d8a-b567-a0eb61dc2b78
dpdk_device=eth2:vmbus:34f1cc16-4b3f-4d8a-b567-a0eb61dc2b78

# далее везде используем псевдонимы eth0 и eth2 при указании девайсов
in_dev=eth0
out_dev=eth2
```

Кластеры

DPDK-версия СКАТ поддерживает кластеризацию: можно указывать, какие интерфейсы входят в каждый кластер. Разделителем кластеров является символ '|'

```
in_dev=41-00.0|01-00.0:05-00.0
out_dev=41-00.1|01-00.1:05-00.1
```

Этот пример создает два кластера:

- кластер с мостом 41-00.0 ↔ 41-00.1
- кластер с мостами 01-00.0 ↔ 01-00.1 и 05-00.0 ↔ 05-00.1

Кластеры являются в большей мере наследием pf_ring-версии СКАТ: в pf_ring кластер является

базовым понятием, означающим "один поток диспетчера + RSS потоков-обработчиков", и это чуть ли не единственный способ масштабирования. Недостатом кластерного подхода является то, что кластеры физически изолированы друг от друга: невозможно переслать пакет с интерфейса X кластера #1 на интерфейс Y кластера #2. Это может являться значительным препятствием в режиме L2 BRAS СКАТ.

В DPDK кластеры также изолированы друг от друга, но в отличие от pf_ring здесь кластер - понятие во многом логическое, наследуемое от pf_ring. DPDK намного гибче, чем pf_ring, и позволяет строить сложные многомостовые конфигурации со множеством диспетчеров без использования кластеров. Фактически, единственным аргументом "за" кластеризацию в DPDK-версии СКАТ является случай, когда у вас к СКАТ подключены две независимые сети А и В, которые никоим образом не должны взаимодействовать друг с другом.



Совет: вместо использования кластеров рассмотрите переход на другой dpdk_engine, более подходящий под вашу нагрузку

Далее при описании конфигураций предполагается, что есть только один кластер (то есть кластеризация не используется).

Число ядер (потоков)

Ядра CPU являются, пожалуй, самым критичным ресурсом СКАТ. Чем больше физических ядер имеется в системе, тем больший трафик сможет обрабатывать СКАТ.



СКАТ не использует Hyper-Threading: учитываются только реальные физические ядра, а не логические

Для работы СКАТу нужны следующие потоки:

- потоки обработки - обрабатывают входящие пакеты, пишут в TX-очереди карты;
- потоки диспетчера - читают RX-очереди карты и раскидывают входящие пакеты по потокам обработки;
- служебные потоки - выполняют отложенные (продолжительные) действия, принимают и обрабатывают команды fdpi_ctrl и CLI, связь с PCRF, отправка netflow
- системное ядро - выделено для работы операционной системы.

Потоки обработки и диспетчера не могут располагаться на одном ядре. При старте СКАТ привязывает потоки к ядрам. СКАТ по умолчанию выбирает число потоков-обработчиков в зависимости от скорости интерфейса:

10G - 4 потока

25G - 8 потоков

40G, 50G, 56G - 16 потоков

100G - 32 потока

Для группы число потоков равно сумме числа потоков для каждой пары; например, для таких карт

```
# 41-00.x - 25G NIC  
# 01-00.x - 10G NIC  
in_dev=41-00.0:01-00.0  
out_dev=41-00.1:01-00.1
```

будет создано 12 потоков обработки (8 для 25G карты и 4 для 10G)

В fastdpi.conf можно явно указать число потоков на кластер с помощью параметра num_threads:

```
# 41-00.x - 25G NIC  
# 01-00.x - 10G NIC  
in_dev=41-00.0:01-00.0  
out_dev=41-00.1:01-00.1  
  
num_threads=8
```

Такая конфигурация создаст 8 потоков обработки.



СКАТ при планировании ядер учитывает NUMA node, к которой относятся ядра и карта: если карта на NUMA node 0, СКАТ назначит потоки обработчиков и диспетчеров также на NUMA node 0. Если ядер в NUMA node не хватает, СКАТ не запустится

Кроме потоков-обработчиков, для работы нужен также как минимум один поток-диспетчер (и значит, еще как минимум одно ядро), читающий rx-очереди интерфейсов. Задача диспетчера - чтобы пакеты, относящиеся к одному flow, попадали в один и тот же поток обработчика.

Внутренняя архитектура работы с одним или множеством диспетчеров разительно отличается, поэтому СКАТ предоставляет несколько движков, конфигурируемых параметром dpdk_engine файла конфигурации fastdpi.conf:

- dpdk_engine=0 - read/write движок по умолчанию, один диспетчер на все;
- dpdk_engine=1 - read/write движок с двумя потоками-диспетчерами: на каждое направление по диспетчеру;
- dpdk_engine=2 - read/write движок с поддержкой RSS: для каждого направления создается dpdk_rss диспетчеров (по умолчанию dpdk_rss=2), таким образом, общее количество диспетчеров = 2 * dpdk_rss;
- dpdk_engine=3 - read/write движок с отдельным диспетчером на каждый мост.

Далее подробно описываются все эти движки, особенности их настройки и области применения, но сначала - общее замечание про потоки диспетчеров.

Явная привязка к ядрам

Можно задать в fastdpi.conf явную привязку потоков к ядрам. За это отвечают параметры:

- engine_bind_cores - список номеров ядер для потоков-обработчиков
- rx_bind_core - список номеров ядер для потоков диспетчеров

Формат задания этих списков одинаков:

```
# 10G карты - 4 потока обработчика, 1 диспетчер на кластер
in_dev=01-00.0|02-00.0
out_dev=01-00.1|02-00.1

# Привязываем потоки обработки для кластера #1 к ядрам 2-5, диспетчер - к ядру 1
#   для кластера #2 к ядрам 7-10, диспетчер - к ядру 6
engine_bind_cores=2:3:4:5|7:8:9:10
rx_bind_core=1|6
```

Для бесклusterного задания:

```
# 10G карты - 4 потока обработчика на карту
in_dev=01-00.0:02-00.0
out_dev=01-00.1:02-00.1
# 2 диспетчера (по направлениям)
dpdk_engine=1

# Привязка потоков обработчиков и диспетчеров
engine_bind_cores=3:4:5:6:7:8:9:10
rx_bind_core=1:2
```

Как уже отмечалось, потоки обработчиков и диспетчеров должны иметь выделенные ядра; не допускается привязывать несколько потоков к одному ядру, - СКАТ при этом выругается в fastdpi_alert.log и не будет запускаться.



Явная привязка к ядрам может быть применена только в экстренных случаях; обычно достаточно автоматической привязки. Для выяснения номеров ядер советуем запустить СКАТ с автоматической привязкой (без параметров engine_bind_cores и rx_bind_core) и посмотреть в fastdpi_alert.log дамп топологии системы: номер ядра - это lcore



При явной привязке СКАТ строго следует заданным в fastdpi.conf параметрам и не учитывает NUMA node, что может негативно сказаться на производительности (минус 10% - 20%)

Загрузка потока диспетчера

Значение загрузки потока диспетчера, близкое к 100%, не говорит о том, что диспетчер не справляется: DPDK предполагает, что данные с картычитываются потребителем (это как раз и есть диспетчер) без каких-либо прерываний типа "пришли данные", поэтому диспетчер постоянно опрашивает состояние rx-очередей интерфейсов на наличие пакетов (так называемый poll mode). Если в течение N циклов опроса не принято ни одного пакета, диспетчер засыпает на несколько микросекунд, что вполне достаточно для снижения нагрузки на ядро до единиц процентов. Но если пакеты поступают раз в N-i циклов опроса, диспетчер не

будет переходить в режим сна, и загрузка ядра будет 100%. Это нормально.



Загрузку потоков СКАТа можно посмотреть следующей командой:

```
top -H -p `pidof fastdpi`
```

Истинное состояние каждого диспетчера можно увидеть в fastdpi_stat.log, - в него, помимо прочего, периодически выводится статистика по диспетчерам вида:

```
[STAT      ][2020/06/15-18:17:17:479843]  [HAL][DPDK] Dispatcher statistics
abs/delta:
RX packets          drop (worker queue full)          | empty NIC RX |
Cluster #0:        0/0                0.0%/ 0.0% | 98.0%/95.0% |
100500000/100500
```

здесь empty NIC RX - это и есть процент холостых опросов rx-очередей карт - абсолютный процент (с начала работы СКАТ) и относительный (дельта с последнего вывода в stat-лог). 100% - значит, входных пакетов нет, диспетчер работает вхолостую. Если относительный процент меньше 10 (то есть в более чем 90% опросов интерфейсов есть входные пакеты) - диспетчер не справляется и надо рассмотреть вариант с другим движком, где большее число диспетчеров.

Также хорошим индикатором, что текущий движок в целом не справляется, является ненулевое значение дельты для показателя drop (worker queue full). Это число отброшенных пакетов, которые диспетчер не смог отправить в поток обработки из-за переполнения входной очереди обработчика. Это значит, что обработчики не справляются с обработкой входящего трафика; причины могут быть две:

- либо слишком мало потоков-обработчиков, надо увеличить параметр num_threads или выбрать другой движок (параметр dpdk_engine);
- либо трафик сильно перекошен и большинство пакетов попадает в один-два обработчика, тогда как остальные свободны. В этой ситуации нужно анализировать структуру трафика. Можно попробовать увеличить или уменьшить на единицу число потоков-обработчиков, чтобы хеш-функция диспетчера раскидывала пакеты более равномерно (напомним, что номер потока обработки есть хеш_пакета mod число_обработчиков)

dpdk_engine=0: Один диспетчер

В этом режиме работы СКАТ создает один поток диспетчера на кластер. Диспетчер читает входящие пакеты со всех in_dev и out_dev устройств и раскидывает пакеты по потокам обработчиков. Подходит для 10G карт, выдерживает нагрузку до 20G и более (зависит от модели CPU и режима разбора туннелей [check_tunnels](#))



Общее число требуемых ядер равно числу обработчиков плюс одно ядро на диспетчер

СКАТ конфигурирует карты следующим образом:

- RX queue count = 1
- TX queue count = число потоков обработки. Потоки обработки пишут напрямую каждый в свою TX-очередь карты.



Для read-only режима (без out_dev) число TX queue равно нулю. Некоторые DPDK-драйверы (например, vmxnet3) не позволяют конфигурировать карту с числом TX queue, равным нулю. Для таких драйверов в версии СКАТ 10.2 введен параметр fastdp.conf dpdk_txq_count: следует задать dpdk_txq_count=1

dpdk_engine=1: Диспетчеры по направлению

В этом режиме создается два потока диспетчера: один для направления от абонентов в inet (для in_dev), другой - для направления из inet к абонентам (для out_dev). Подходит для нагрузок свыше 20G (карты 25G, 40G).



Общее число требуемых ядер равно числу обработчиков плюс два ядра на диспетчеры

СКАТ конфигурирует карты следующим образом:

- RX queue count = 1
- TX queue count = число потоков обработки. Потоки обработки пишут напрямую каждый в свою TX-очередь карты.

dpdk_engine=2: Поддержка RSS

В данном режиме задействуется RSS (receive side scaling) карты. Значение RSS задается в fastdp.conf параметром

dpdk_rss=2

Значение dpdk_rss не должно быть менее 2. Для каждого направления создается dpdk_rss диспетчеров.



Общее число требуемых ядер равно числу обработчиков плюс dpdk_rss * 2 на диспетчеры

Подходит для мощных карт 50G+ (то есть для СКАТ-100+). Если у вас 50G набрано из нескольких карт группировкой, данный режим вряд ли подойдет, так как для каждой карты из группы требует дополнительно как минимум 2 ядра (при dpdk_rss=2). Лучше рассмотреть варианты dpdk_engine=1 или dpdk_engine=3.

СКАТ конфигурирует карты следующим образом:

- RX queue count = dpdk_rss
- TX queue count = число потоков обработки. Потоки обработки пишут напрямую каждый в свою TX-очередь карты.

dpdk_engine=3: Диспетчер на мост

Для каждого моста создается отдельный поток диспетчера. Предназначен для конфигураций со множеством девайсов на входе и выходе:

```
in_dev=01-00.0:02-00.0:03-00.0  
out_dev=01-00.1:02-00.1:03-00.1  
dpdk_engine=3
```

Для данного примера создается три потока диспетчеров:

- для моста 01-00.0 ↔ 01-00.1
- для моста 02-00.0 ↔ 02-00.1
- для моста 03-00.0 ↔ 03-00.1



Общее число требуемых ядер равно числу обработчиков плюс число мостов

Данный движок предназначен для нескольких карт 25G/40G/50G в группе (то есть для СКАТ-100+)

СКАТ конфигурирует карты следующим образом:

- RX queue count = 1
- TX queue count = число потоков обработки. Потоки обработки пишут напрямую каждый в свою TX-очередь карты.

dpdk_engine=4: Диспетчер на порт

Для каждого порта (девайса) создается отдельный поток диспетчера. Предназначен для конфигураций со множеством девайсов на входе и выходе:

```
in_dev=01-00.0:02-00.0:03-00.0  
out_dev=01-00.1:02-00.1:03-00.1  
dpdk_engine=4
```

Для данного примера создается шесть потоков диспетчеров - для каждого девайса по диспетчеру. Очевидно, что если у нас только один мост, данный движок эквивалентен dpdk_engine=1 - один диспетчер на направление.



Общее число требуемых ядер равно числу обработчиков плюс число портов

Данный движок предназначен для нескольких карт 25G/40G/50G в группе (то есть для СКАТ-100+)

СКАТ конфигурирует карты следующим образом:

- RX queue count = 1
- TX queue count = число потоков обработки. Потоки обработки пишут напрямую каждый в свою TX-очередь карты.

dpdk_engine=6: RSS диспетчеров на мост



Данный dpdk_engine доступен с версии 14.0!

Данный движок предназначен для конфигураций со многими мостами (dev1:dev2:dev3:...) для карт 100G+.

```
in_dev=41-00.0:02-00.0:c3-00.0:c1-00.0:04-00.0:04-00.1  
out_dev=41-00.1:41-00.1:02-00.1:02-00.1:c3-00.1:c3-00.1
```

```
dpdk_engine=6  
dpdk_rss=4  
num_threads=64  
  
dpdk_mempool_size=256000  
mem_tracking_flow=40000000  
mem_tracking_ip=40000000  
dpdk_emit_mempool_size=256000  
mem_ssl_parsers=18000000  
mem_http_parsers=512000
```

Для данного примера создается 24 потока диспетчеров — по 4 диспетчера на мост.



Общее количество диспетчеров = dpdk_rss * число мостов.

Для карт 100G+ при соотношении 1 диспетчер на 10G, минимальное число диспетчеров — 10.

Начиная с версии 14.0 максимальное количество диспетчеров — 32.

Поддерживаются on-stick девайсы. СКАТ конфигурирует карты следующим образом:

- RX queue count = dpdk_rss
- TX queue count = число потоков обработки. Потоки обработки пишут напрямую каждый в свою TX-очередь карты.