Содержание

Назначение приоритетов в зависимости от направления
Формат файла со списком автономных систем и их приоритетами:
Конвертация файла
Настройка для локального трафика

Назначение приоритетов в зависимости от направления

Направление задается номером автономной системы источника или приемника трафика.

Если для автономной системы задан приоритет по направлению, то он переопределяет приоритет, заданный по протоколу.

Если задан приоритет для источника трафика, то он переопределяет приоритет, заданный для приемника.



Изменить список IP, входящих в автономную систему, или определить вспомогательную AS можно динамически, как описано в разделе Настройка автономных систем AS

Приоритеты, назначенные администратором системы в зависимости от направления, загружаются DPI из файла /etc/dpi/asnum.dscp.



Комментарии в этом файле недопустимы!

Подготовка этого файла 2-х этапная: сначала создается тестовый файл с списком автономных систем и назначенным им приоритетам, который затем конвертируется во внутренний формат с помощью специальной утилиты.

Формат файла со списком автономных систем и их приоритетами:

Каждая строка файла содержит запись в формате номер_AS <пробел> значение_dscp, например:

64512	cs0	
64512	local	
64512	term	
64513	drop	
64514	pass	
64514	peer	

где

• cs0 - это значение DSCP

Значение ключевого слова:

- drop пакеты дальше передавать не нужно (их нужно отбрасывать)
- pass трафик данной AS передается через DPI транзитом без анализа и обработки
- local трафик данной AS считается локальным трафиком оператора; подробнее см. BRAS L3
- peer с данной AS оператор находится в пиринге; используется только для опции Кэширование
- term для данной AS разрешена терминация; подробнее см. BRAS: терминация на уровне AS
- mark1 Приоритет определения по SNI в кастомных сигнатурах для автономных систем. Управление осуществляется из облака.
- mark2 Трафик QUIC без SNI из данной AS будет помечен как QUIC_UNKNOWN_MARKED Пример:
 - ∘ в asnum.dscp ASN 15169 помечаем как mark2
 - в protocols.dscp помечаем QUIC_UNKNOWN_MARKED drop



local, term и peer не влияют на приоритет трафика и используются в сервисах, где и находится их описание.

Конвертация файла

Конвертирование во внутренний формат и размещение в рабочем каталоге, где настройки будут подхвачены DPI:

cat my_as_dscp.txt | as2dscp /etc/dpi/asnum.dscp
service fastdpi reload



Загрузка настроек производится без рестарта сервиса.

Настройка для локального трафика

Разрешить транзит локального трафика оператора через dpi без анализа и обработки

local passthrough=1

Поместить локальный трафик оператора в отдельный класс

local dscp=0x38

dscp задается в числовом виде, соответствие числового и буквенного обозначения можно посмотреть в справочной таблице



Hacтройка local_dscp имеет приоритет перед local_passthrough (если указаны

обе, то активна local_dscp).

Трафик автономных систем, помещенный в свой класс, можно ограничивать независимо от базового ограничения тарифного плана.