


Содержание

Настройка GUI, СКАТ и WiFi HotSpot при включенном менеджменте сессий	3
Топология сети	3
Последовательность действий при авторизации	3
Установка виртуальных машин (ВМ)	4
Установка и настройка <i>dpiui_vm</i>	4
Установка и настройка <i>cp_wifi_vm</i>	4
Установка и настройка <i>dhcp-isc</i> на <i>cp_wifi_vm</i>	5
Настройка СКАТ	10
Настройка DPI и Hotspot через <i>DPIUI</i>	12
Настройка Микротика 100.64.0.1	14
Настройка <i>unifi network</i>	15

Настройка GUI, СКАТ и WiFi HotSpot при включенном менеджменте сессий

Топология сети

- Подключить оборудование согласно топологии сети.



Последовательность действий при авторизации

- Абонент подключается к сети WiFi
- Появляется welcome page с информацией, что абонент должен открыть браузер и идентифицировать себя
- Абонент открывает браузер, при переходе на любой URL происходит переадресация абонента на страницу идентификации
- Абонент вводит телефонный номер, запрашивает код доступа
- Код доступа отправляется на телефонный номер через SMS
- Абонент вводит полученный код доступа
- Происходит запись сессионных куки на абонентское устройство с сохранением заданного периода, а также переход на запрошенный пользователем URL

Установка виртуальных машин (ВМ)

1. Создать две виртуальные машины со следующими минимальными характеристиками:
 - ВМ dpiui_vm - 1 cpu, 2Gb Ram, 50G hard disk, Guest OS Centos 7, nic 1
 - ВМ cp_wifi_vm - 1 cpu, 1Gb Ram, 30G hard disk, Guest OS Centos 7, nic
2. Установить последнюю версию CentOS 7 (build-2009 на момент написания) на обе виртуальные машины. По ходу установки выбрать минимальную установку (minimal install).

После установки ОС открыть консоль и установить пакеты на обе ВМ: сначала

```
yum install epel-release
```

и после:

```
yum install nano tcpdump openssh-server openssh-clients
```

3. Выключить selinux на обоих ВМ:
 - Отредактировать файл /etc/sysconfig/selinux
 - Задать значение параметра SELINUX=disabled и перезагрузить ВМ

Установка и настройка dpiui_vm

1. Установить DPIUI на dpiui_vm по [инструкции](#)
2. Настроить сеть на обоих ВМ и СКАТ:

```
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=10.0.0.x
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.0.0.1
DNS1=10.0.0.2
```

IPADDR — указать для каждого хоста согласно схеме (или использовать свою адресацию).

3. Войти в GUI и добавить обе ВМ и СКАТ в разделе «ОБОРУДОВАНИЕ», следуя [инструкции](#):

Установка и настройка cp_wifi_vm

1. Установить пакет wifi_hotspot на ВМ cp_wifi_vm по [инструкции](#):
2. Отредактировать конфиг файл для Hotspot:

```
nano /var/www/html/wifi_hotspot/backend/.env
```

Изменить/добавить только эти строчки:

1. **AAA_HOTSPOT_IP – 10.0.0.4**

Адрес NAS сервера, IPv4/IPv6, если неизвестно – 0.0.0.0

2. AAA_HOTSPOT_PORT – 0

Порт NAS сервера, число, если неизвестно - 0

3. AAA_HOTSPOT_ID – 2

ИД точки подключения к сети передачи данных, целое число в диапазоне от 0 до 1000, необходимо заполнять для абонентов публичных WiFi-точек, соответствует идентификатору точки подключения в поле 1 из выгрузки точек подключения

4. AAA_EXPORT_ENABLED=1

Включить экспорт AAA

5. AUTH_CODE_LENGTH=4

Поменять кол-во символов в коде для SMS авторизации

Если прописали параметр AUTH_CODE_LENGTH, то надо в файле /var/www/html/wifi_hotspot/frontend/env.js установить значение:

```
AppEnv.AuthCodePlaceHolder = "0000";
```

В конце выполнить команду:

```
php /var/www/html/wifi_hotspot/backend/artisan queue:restart
```

Установка и настройка dhcp-isc на cp_wifi_vm

1. Установить пакет dhcp-isc — yum install dhcp expect

2. Далее настраиваем скрипты статического arp и конфиг файл dhcpcd.conf:

- Сначала конфиг файл dhcpcd — nano /etc/dhcp/dhcpcd.conf

Поставить свои значения option domain-name и option ntp-servers!

```
ddns-update-style none;
authoritative;
db-time-format local;

log-facility local7;

subnet 100.64.0.0 netmask 255.255.252.0 {
    range 100.64.0.3 100.64.3.254;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 600;
    option subnet-mask 255.255.252.0;
    option broadcast-address 100.64.3.255;
    option routers 100.64.0.1;
    option ntp-servers <ntp-server>;
    option domain-name-servers 10.0.0.2;
    option domain-name "name.local";

    on commit {
        set ClientIP = binary-to-ascii(10, 8, ".", leased-address);
    }
}
```

```

        set ClientMac = concat (
            suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", 
substring(hardware,1,1))),2), ":" ,
            suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", 
substring(hardware,2,1))),2), ":" ,
            suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", 
substring(hardware,3,1))),2), ":" ,
            suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", 
substring(hardware,4,1))),2), ":" ,
            suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", 
substring(hardware,5,1))),2), ":" ,
            suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", 
substring(hardware,6,1))),2));
            log(concat("Request: IP: ", ClientIP, " Mac: ", ClientMac));

execute("/usr/local/etc/dhcpd/clients_add_drop.sh", "add",
ClientIP, ClientMac);
on release {
    set ClientIP = binary-to-ascii(10, 8, ".", leased-address);
    set ClientMac = concat (
        suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", 
substring(hardware,1,1))),2), ":" ,
        suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", 
substring(hardware,2,1))),2), ":" ,
        suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", 
substring(hardware,3,1))),2), ":" ,
        suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", 
substring(hardware,4,1))),2), ":" ,
        suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", 
substring(hardware,5,1))),2), ":" ,
        suffix (concat ("0", binary-to-ascii (16, 8, "", 
substring(hardware,6,1))),2));
        log(concat("Release: IP: ", ClientIP, " Mac: ", ClientMac));
        execute("/usr/local/etc/dhcpd/clients_add_drop.sh",
"drop_rls", ClientIP, ClientMac);
    on expiry {
        set ClientIP = binary-to-ascii(10, 8, ".", leased-address);
        log(concat("Timeout: IP: ", ClientIP));
        execute("/usr/local/etc/dhcpd/clients_add_drop.sh",
"drop_exp", ClientIP);}
    }
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
}

```

Создаём директории и изменяем её права:

```

mkdir /usr/local/etc/dhcpd/ && chown dhcpd:dhcpd
/usr/local/etc/dhcpd/

```

```

touch /usr/local/etc/dhcpd/clients_add_drop_mysql.sh && touch
/usr/local/etc/dhcpd/clients_add_drop.sh
&& chown dpiacc:dpiacc /usr/local/etc/dhcpd/*
chmod 755 /usr/local/etc/dhcpd/
chmod 755 /usr/local/etc/dhcpd/*

```

Теперь скопируем следующий скрипт в /usr/local/etc/dhcpd/clients_add_drop.sh:

```

#!/usr/bin/expect -f

set METHOD [lindex $argv 0]
set IP_ADDR [lindex $argv 1]
set MAC_ADDR [lindex $argv 2]
set MAC_ADDR [string toupper $MAC_ADDR]
# клиентский интерфейс на микротике:
set INT_CLIENT "vWifi"
set status 0

#Записываем dhcp-lease (start and end) в базе hotspot
spawn /usr/local/etc/dhcpd./clients_add_drop_mysql.sh "$METHOD"
"$IP_ADDR" "$MAC_ADDR"

expect "end_mysql";

#Подключаемся к роутеру
spawn ssh -i /usr/local/etc/dhcpd/.ssh/id_rsa admin+t@100.64.0.1 -
oStrictHostKeyChecking=no -oUserKnownHostsFile=/dev/null
expect {
    "password:" {send "\n";}
    "timeout" {set status 1;}
    ">" {}
}
if { $METHOD == "add" && $status == 0} {
send "ip arp add address=$IP_ADDR mac-address=$MAC_ADDR
interface=$INT_CLIENT\r";
expect ">";

send "ip firewall address-list remove \[find address=$IP_ADDR
list=DROP_CLIENTS\]\r";
expect ">";
send "log info \"ADD: $IP_ADDR -- $MAC_ADDR\"\r";
expect ">"
}

```

```

send "quit\r";
expect eof
} elseif { $METHOD == "drop_rls" && $status == 0} {
send "ip arp remove \[find mac-address=$MAC_ADDR\]\r";
expect ">";
send "ip firewall address-list add address=$IP_ADDR
list=DROP_CLIENTS\r";
expect ">";
send "log info \"DROP_RLS: $IP_ADDR -- $MAC_ADDR\"\r";
expect ">"
send "quit\r";
expect eof
} elseif { $METHOD == "drop_exp" && $status == 0} {
send "ip arp remove \[find address=$IP_ADDR\]\r";
expect ">";
send "ip firewall address-list add address=$IP_ADDR
list=DROP_CLIENTS\r";
expect ">";
send "log info \"DROP_EXP: $IP_ADDR\"\r";
expect ">"
send "quit\r";
expect eof
} elseif {$status == 0} {
send "quit\r";

expect eof
exit 1;
}

set status 0

#Подключаемся к скату и прописываем статическую запись абона.
spawn ssh -i /usr/local/etc/dhcpd/.ssh/id_rsa dpisu@10.0.0.6 -
oStrictHostKeyChecking=no -oUserKnownHostsFile=/dev/null

expect {
    "password" {send "\r"}
    "timeout" {set status 1; exit 4}
    "\$" {}
}
if {$status == 0} {
send "/var/dpiui2/add_captive_portal_auth_ivstar.sh $IP_ADDR\r"
expect "\$"
send "exit\r";
expect eof
}<code>И скопируем в /usr/local/etc/dhcpd/clients_add_drop_mysql.sh скрипт для добавления в базу hotspot данных о dhcp-lease:</code>
```

```

bash>#!/bin/bash
METHOD=$1
IP_ADDR=$2
MAC_ADDR=$3

MYSQL_CONNECT_LEASEDB="mysql -u root -pvasexperts -Dwifi_hotspot -
h 127.0.0.1"

if [ "$METHOD" = "add" ]; then
    echo "insert into hotspot_aaa(TYPE,MAC,IP)
values("1",\"$MAC_ADDR\",\"$IP_ADDR\");" |
$MYSQL_CONNECT_LEASEDB
elif
    [ "$METHOD" = "drop_rls" ]; then
    echo "insert into hotspot_aaa(TYPE,MAC,IP)
values("2",\"$MAC_ADDR\",\"$IP_ADDR\");" |
$MYSQL_CONNECT_LEASEDB

elif
    [ "$METHOD" = "drop_exp" ]; then
    echo "insert into hotspot_aaa(TYPE,MAC,IP)
values("2",\"\\\",\"$IP_ADDR\");" | $MYSQL_CONNECT_LEASEDB
fi

echo "end mysql"

```

Включаем сервер dhcpcd и добавим правило в firewall:

```

systemctl enable dhcpcd
systemctl start dhcpcd
firewall-cmd --permanent --add-service=dhcp
firewall-cmd --reload

```

3. Создадим скрипт для переноса файла сессий на ftp:

```

mkdir /srv/aaa/
mkdir /srv/aaa/processed/
mkdir /srv/aaa/script/
touch /srv/aaa/script/script.sh

```

Скопируем содержимое в /srv/aaa/script/script.sh:

```

#!/bin/bash

FTP_ADDR=<ip ftp>
FTP_USER=<user ftp>
FTP_PASS=<password ftp>

```

```
#директория с aaa hotspot
DIR="/var/www/html/wifi_hotspot/backend/storage/aaa_events"

ls $DIR | while read f; do
    curl --user $FTP_USER:$FTP_PASS --upload-file $DIR/$f
    ftp://$FTP_ADDR/ISP/aaa/ > /dev/null 2>&1
    mv $DIR/$f /srv/aaa/processed
```

и добавим на выполнение в cron:

```
crontab -e
*/5 * * * * /srv/aaa/script/script.sh
```

4. Создадим открытый и закрытый ключ:

```
mkdir usr/local/etc/dhcpd/.ssh && cd usr/local/etc/dhcpd/.ssh
ssh-keygen -t rsa
```

Секретную фразу оставляем пустой

Внимание! Переносим id.pub на скат (10.0.0.6) и микротик (100.64.0.1)!

- скат (10.0.0.6): перенести файл по ssh на скат и добавить в authorized_keys

```
cat id.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

- микротик (100.64.0.1): перенести файл по ssh или через web интерфейс и сделать import

```
user ssh-keys import public-key-file=id.pub user=admin
```

Настройка СКАТ

1. Настроим на скате db для юзеров:

```
nano /etc/dpi/fastdpi.conf
udr=1
```

2. Настроим фильтрацию по федеральному списку:

```
black_list_sm=0
federal_black_list=1
#редирект на страницу
black_list_redirect=http://block.lan/
```

3. Сделаем класс по умолчанию: class_order=0

4. Включим выгрузку ipfix:

- Настроить интерфейс eth1: nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

```

BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=<ip address>
PREFIX=24

netflow=8
netflow_dev=eth1
netflow_timeout=20
netflow_full_collector_type=2
netflow_full_collector=127.0.0.1:1500
netflow_passive_timeout=10
netflow_active_timeout=20
netflow_rate_limit=30
ipfix_dev=eth1

ipfix_tcp_collectors=<ip:port ipfix collectors>
ipfix_meta_tcp_collectors=<ip:port ipfix collectors>
ipfix_observation=127
ipfix_dns_tcp_collectors=<ip:port ipfix collectors>
ipfix_nat_udp_collectors=<ip:port ipfix collectors>

```

5. Сделаем трафик в class 7 минимальным:

```

tbf_class7=rate 1kbit
tbf_inbound_class7=rate 1kbit

```

6. Включим редирект на captive portal: cp_server=10.0.0.4 (ip cp)

7. Выключим nat для приватных адресов: nat_exclude_private=1

8. Остальные настройки СКАТ:

```

ctrl_port=29000
ctrl_dev=lo
scale_factor=1
num_threads=2
class_order=0
mem_tracking_flow=1500000
mem_tracking_ip=3000000
http_parse_reply=1
rlimit_fsize=32000000000

```

9. Заменить содержимое скрипта /var/dpiui2/add_captive_portal_auth_ivstar.sh на следующие:

```

#!/bin/sh
fdpi_ctrl load --service 5 --profile.name='hotspot_white_list_profile'
--ip $1
fdpi_ctrl load --service 11 --profile.name='NAT_PUBLIC_WIFI' --ip $1
fdpi_ctrl load --policing --profile.name='wifi_hotspot_auth_policing' -
-ip $1

```

10. Добавить открытый ключ для доступа с hotspot на скат в файл /home/dpisu/.ssh/authorized_keys:

```
#!/bin/sh
fdpi_ctrl load --service 5 --profile.name='hotspot_white_list_profile'
--ip $1
fdpi_ctrl load --service 11 --profile.name='NAT_PUBLIC_WIFI' --ip $1
fdpi_ctrl load --policing --profile.name='wifi_hotspot_auth_policing' --
-ip $1
```

Сохраняем все изменения в файле /etc/dpi/fastdpi.conf и делаем reboot.

11. Настроим интерфейс eth0 для доступа к hotspot и dpiui

```
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

```
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=10.0.0.6
PREFIX=24
DNS1=10.0.0.2
```

Настройка DPI и Hotspot через DPIUI

Настройка приоритизации по протоколам

1. Переходим во вкладку Управление DPI → ПРИОРИТИЗАЦИЯ ПО ПРОТОКОЛАМ (DSCP) → Редактор

- cs0 – что пропускаем
- cs1 – что зажимаем тарифом
- cs7 – что зажимаем глобально

```
Bittorrent cs7
default cs1
dns cs0
http cs0
https cs0
```

2. CG-NAT в СКАТе:

Переходим во вкладку Управление услугами → Услуги → CGNAT

Создаем профиль:

Описание: NAT_WIFI\\Тип: CGNAT

Nat IP пул: <public ip>

Число tcp сессий: 1000 (на абонента)

Число udp сессий: 1000 (на абонента)

Настройка Hotspot:

1. Переходим во вкладку Управление услугами → Hotspot
Web сервер: WiFi-Hotspot (BM (cp_wifi_vm) заведенная ранее в dpiui)

Captive portal URL: <https://10.0.0.4> (url cp)

Время жизни сессии: 36000

URL для редиректа: <https://google.ru> (страничка редиректа после успешной авторизации)

2. Включаем WiFi и SMS авторизацию

SMS авторизацию через сервис sms.ru:

Метод: Post

Url: <https://sms.ru/sms/send>

3. Тело (From):

```
api_id  = <id из личного кабинета sms.ru>
to      = [PHONE]
msg    = Ваш код для WIFI: [CODE]
```

Настройка тарифов Hotspot (в редакторе):

1. Тариф для авторизации:

```
htb_inbound_root=rate 5mbit ceil 5mbit burst 2500kbit cburst 2500kbit
htb_inbound_class0=rate 8bit ceil 5mbit burst 8bit cburst 2500kbit
htb_inbound_class1=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_inbound_class2=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_inbound_class3=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_inbound_class4=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_inbound_class5=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_inbound_class6=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_inbound_class7=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_root=rate 100kbit ceil 100kbit burst 50kbit cburst 50kbit
htb_class0=rate 8bit ceil 100kbit burst 8bit cburst 50kbit
htb_class1=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_class2=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_class3=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_class4=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_class5=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_class6=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_class7=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
```

2. Тариф для бесплатного WiFi:

```
htb_inbound_root=rate 10mbit ceil 10mbit burst 5mbit cburst 5mbit
htb_inbound_class0=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
htb_inbound_class1=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
htb_inbound_class2=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
htb_inbound_class3=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
htb_inbound_class4=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
htb_inbound_class5=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
htb_inbound_class6=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
htb_inbound_class7=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
htb_root=rate 10mbit ceil 10mbit burst 5mbit cburst 5mbit
htb_class0=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
htb_class1=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
htb_class2=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
```

```
htb_class3=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
htb_class4=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
htb_class5=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
htb_class6=rate 8bit ceil 10mbit burst 8bit cburst 5mbit
htb_class7=rate 8bit ceil 8bit burst 8bit cburst 8bit
```

3. Услуги:

Переходим к управлению услугами и включаем CGNAT и выбираем профиль NAT_WIFI

4. Белый список:

Переходим во вкладку Управление услугами → услуги → черные и белые списки.

Выбираем нужный профиль и создаем список: ip 10.0.0.4 (ip cp)

Если для cp есть запись в dns, то добавляем так: cn example.com

Сохраняем настройки через интерфейс.

Настройка Микротика 100.64.0.1

1. Настройка клиентского интерфейса микротика
Обновить до Router OS 6.48.x

```
/interface wlan
add arp=reply-only arp-timeout=10m interface=sfp1 name=vWifi vlan-id=40

/ip settings
set icmp-rate-limit=5 rp-filter=strict

/ip address
add address=100.64.0.1/22 interface=vWifi network=100.64.0.0

/ip dhcp-relay
add dhcp-server=10.0.0.4 disabled=no interface=vWifi local-address=100.64.0.1 name=relay1

/ip dns
set servers=10.0.0.2

/ip route
add distance=1 dst-address=10.0.0.4/32 gateway=<указать шлюз> pref-src=100.64.0.1

/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
```

```
/system ntp client  
set enabled=yes primary-ntp=<указать ntp сервер>  
  
/tool bandwidth-server  
set authenticate=no enabled=no
```

2. Настроить ip связь между dhcp/hotspot и микротиком

Настройка unifi network

1. Настроить точки ubiquiti:

- Установить unifi network на сервер
- Настроить dhcp для выдачи настроек точкам
- Если точки и контроллер в разных подсетях, то в dhcp указываем option 43 и присваиваем ей значение ip контроллера (в формате hex). Используя инструкцию: <https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204909754-UniFi-Device-Adoption-Methods-for-Remote-UniFi-Controllers>

Внимание! Нужно переключиться на старый интерфейс, для этого надо отжать рычажок в System Settings → New USER Interface

2. Настроить Сеть и прочее:

- Перейти в настройки и далее в Network
Создать новую сеть и указать vlan 40 и название WiFi-Client, шлюз указать как 100.64.0.1/22, остальное не имеет значение
- Перейти в настройки и далее в Guest Control
В Pre-Authorization Access указать ip hotspot (10.0.0.4)
- Перейти в настройки и далее в Wireless Networks
 - Создаём wifi сеть
 - Сразу открываем ADVANCED OPTIONS
 - Вписываем любое имя/SSID
 - Ставим галочку напротив Enabled
 - Ставим галочку напротив Open
 - Ставим галочку напротив Guest Policy
 - В Network выбираем WiFi-Client
 - Ставим галочку напротив Block LAN to WLAN Multicast and Broadcast Data
 - Ставим галочку напротив Allow BSS Transition with WNM
 - Ставим галочку напротив Block Tunneled Link Direct Setup (TDLS) connections
 - Ставим галочку напротив Isolates stations on layer 2 (ethernet) level
- Нажимаем Save