Содержание

Пример BRAS L2 PPPoE	3
Пример BRAS L2 PPPoE	3
Настройка FastDPI	3
Редактирование файла конфигурации DPI	3
Настройка FastPCRF	
Настройка Radius	4
Словарь VasExperts	5
Создание Radius клиента	5
Создание виртуального сервера	5
Создание учетной записи для авторизации	
Настройка Маршрутизатора	6
Подключение тестового абонента	6
Диагностика	7
Нет запросов на авторизацию.	7
Пингуется DPI, но до бордера пинг не доходит	
Не отправляется статистика для Accounting	
Не доходят CoA до BRAS	

Пример BRAS L2 PPPoE

×

FastDPI BRAS начиная с версии 7.2 поддерживает PPPoE. Абонент подключаеся к СКАТ, используя тип подключения PPPoE. Дальше терминируется СКАТ и попадает на бордер.

Для организации работы CKAT в режиме BRAS PPPoE участвуют следующие элементы:

- 1. Клиент с типом доступа РРРоЕ
- 2. FastDPI обработка трафика и применение политик
- 3. FastPCRF проксирование запросов между fastDPI и Radius
- 4. Radius сервер принимает запросы от fastPCRF и формирует ответы с заданными атрибутами
- 5. Router отвечает за передачу пакетов в интернет и обратный маршрут, на текущий момент необходимо прописывать Static Route, т.к. в СКАТ нет поддержки OSPF и BGP

Сценарий

Настройка FastDPI

Редактирование файла конфигурации DPI

Сперва необходимо раскомментировать (добавить) следующие строчки в файл конфигурации /etc/dpi/fastdpi.conf.

```
#включение внутренней базы данных свойств пользователей
udr=1
 #активирует режим L2 BRAS
bras enable=1
enable auth=1
 #"виртуальный" IP адрес DPI (должен быть уникальным в сети)
bras arp ip=192.168.1.2
  #"виртуальный" MAC адрес DPI (следует использовать реальный MAC адрес любого из
DNA интерфейсов)
bras_arp_mac=a0:36:9f:77:26:58
    #IР адрес бордера
bras gateway ip=192.168.1.1
    #MAC адрес интерфейса, в который подключен DPI, на бордере
bras gateway mac=c4:71:54:4b:e7:8a
 #данные сервера, где установлен Fastpcrf (если на том же, где и Fastdpi, не
изменять)
auth_servers=127.0.0.1%lo:29002
```

```
# Включаем РРРоЕ
bras pppoe enable=1
 #задаем максимальное число PPPoE-сессий
 #рекомендуемое значение - в 1.5 - 2 раза больше числа РРРоЕ-абонентов
bras pppoe session=10000
 #выбор протокола авторизации
 #включаем CHAP и MS-CHAPv2
bras ppp auth list=2,3
  #терминация vlan (в данном случае тэг будет вырезан)
bras vlan terminate=1
 #замыкание локального трафика
bras_terminate_local=1
 #включение accounting
enable acct=1
 #статистика по биллингу абонента
netflow=4
  #тайм-аут отправки статистики
netflow timeout=60
```

Следует выставить свои значения для следующих параметров



- bras_arp_ip
- bras arp mac
- bras gateway ip
- bras gateway mac

Настройка FastPCRF

Необходимо настроить FastPCRF. Для этого редактируем файл /etc/dpi/fastpcrf.conf . Находим строчку с параметрами RADIUS сервера и изменяем

```
#secret123 - Radius секрет
#192.168.1.10 - IP адрес Radius сервера
#eth0 - интерфейс, с которого FastPCRF "общается" с Radius сервером
#1812 - порт, на который FastPCRF отправляет запросы авторизации
#acct_port - порт, на который FasPCRF отправляет Accouting
radius_server=secret123@192.168.1.10%eth0:1812;acct_port=1813
```

Hастройка Radius

Настройка приводится в качестве **примера** на freeRADIUS 3 и может отличаться от конфигурации Вашего Radius сервера.

Словарь VasExperts

Сперва необходимо добавить VSA словарь

- копируем словарь /usr/share/dpi/dictionary.vasexperts из дистрибутива fastpcrf в каталог \$freeRadius/share/freeradius
- Добавляем в главный словарь \$freeRadius/share/freeradius/dictionary строку:

```
$INCLUDE dictionary.vasexperts
```

Создание Radius клиента

Добавляем в raddb/clients.conf Radius-сервера следующие строки

Создание виртуального сервера

Для создания конфигурации виртуального сервера копируем файл raddb/sites-available/default, входящий в поставку FreeRadius, в raddb/sites-enabled/fastdpi-vs и затем редактируем fastdpi-vs:

- задаем имя виртуального сервера меняем в начале файла строку server default на server fastdpi-vs
- в секции listen для auth-запросов (type = auth) прописываем, на каком IP-адресе и каком порту слушать входящие запросы (заметим, это локальный адрес Radius-сервера):

```
ipaddr = 192.168.1.10
port = 1812
interface = eth0
```

Создание учетной записи для авторизации

Добавляем в файл /etc/raddb/users данные по абоненту:

В файл /etc/raddb/users также следует добавить две записи для fastPCRF

```
VasExperts.FastDPI.unknownUser Cleartext-Password := "VasExperts.FastDPI"
DEFAULT Cleartext-Password := "VasExperts.FastDPI"
```

Настройка Маршрутизатора

На маршрутизаторе добавляем статический маршрут в подсеть, котору обслуживает СКАТ.

```
/ip route add dst-address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.1.2
```

Подключение тестового абонента

При подключении неизвестного абонента fastPCRF шлет Access-Request со следующим содержанием:

```
User-Name = testuser
MS-CHAP-Challenge = 0xE193CBF29405D063646513166D33F57B
MS-CHAP2-Response =
0x010041D33AE9751D811DBD4623CF8D9E0514000000000000000051760F288DC221D0DCE20C
D196968607B56B72E72A852C25
Calling-Station-Id = 18:0f:76:01:05:19
Acct-Session-Id = C4C48F8E00000015
Service-Type = Framed
Framed-Protocol = 1
NAS-Identifier = VasExperts.FastDPI
VasExperts-Service-Type = 4
Message-Authenticator = 0x26FE6195DAAC29492B03A3F0B07D638D
```

Пример Access-Accept при успешной авторизации:

```
Framed-IP-Address = 192.168.2.199

VasExperts-DHCP-DNS = 8.8.8.8

VasExperts-Enable-Service = 9:on

VasExperts-Service-Profile = 11:user_nat

MS-CHAP2-Success =

0x01533D34313746393641463434423233313445443043324433434439353437354336443738
304532363832

MS-MPPE-Recv-Key =

0x820F64564914155A4C24C039874650715FF81E2B5AA461668DA05CF6FF1926077290

MS-MPPE-Send-Key =

0x8BA29098E69F39844E2FD74C5BD3FB0E7FD998348401E56379655D1E7DEA6310505E

MS-MPPE-Encryption-Policy = 0x00000001

MS-MPPE-Encryption-Type = 0x00000006

VasExperts-User-Name = testuser
```

Диагностика

При внедрении L2 BRAS могут возникать различные ошибки, при которых абоненты не могут быть авторизованы и, соответственно, остаться без доступа к интернету. Ниже приведены Самые распространенные проблемы:

Нет запросов на авторизацию.

Проверить, запущен ли процесс fastpcrf. Корректно ли указан адрес Radius сервера.

Пингуется DPI, но до бордера пинг не доходит.

- 1. Необходимо прописать статичный маршрут в сторону абонентов на бордере. Так как СКАТ, пока не умеет анонсировать абонентские подсети, которые обслуживает, соответственно, необходимо указать бордеру, куда маршрутизировать трафик.
- 2. В случае использования NAT для абонентов необходим аналогичный маршрут для подсетей, используемых в NAT.
- 3. Корректно ли заданы параметры bras_gateway_ip и bras_gateway_mac

He отправляется статистика для Accounting.

- 1. Проверить, разрешен ли в Firewall'е порт для приема статистики (по умолчанию 1813) на Radius сервере.
- 2. Проверить, подключается ли для абонента услуга 9.
- 3. Проверить, включен ли accounting в настройках конфигурации DPI.
- 4. Проверить, корректное ли значение указано для параметра netflow.

Не доходят CoA до BRAS.

Проверить, разрешен ли в Firewall'е порт для приема CoA (по умолчанию 3799) на сервере с FastPCRF.