


Содержание

Управление оборудованием	3
<i>Добавить (подключить) новый сервер</i>	3
<i>Отредактировать настройки подключения</i>	5
<i>Удалить сервер из списка подключенных</i>	6

Управление оборудованием

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Оборудование.




ИД	Название	Тип	Хост	Порт	Логин
1	DPIUI2 сервер (GUI)	DPIUI2 сервер (GUI)	127.0.0.1	22	dpiui2su
2	QoE Stor	QoE Stor сервер	192.168.1.97	22	dpisu
3	SSG Mini	FastDPI сервер	192.168.1.154	22	dpisu
4	PCrf Mini	FastPCRF сервер	192.168.1.156	22	dpisu
5	SSG VM	FastDPI сервер	45.151.108.34	22022	dpisu
6	SSG VM.local	FastDPI сервер	192.168.1.129	22	root
7	SitesClfr	Сервер классификатора сайтов	192.168.1.155	22	dpisu
10	SSG A.A	FastDPI сервер	192.168.1.145	22	dpisu

В данном разделе вы можете

1. Добавить новый сервер
2. Отредактировать настройки подключения
3. Удалить сервер из списка подключенных

Добавить (подключить) новый сервер

Для подключения нового оборудования нажмите кнопку **Плюс**.



ИД	Название
1	DPIUI2 сервер (GUI)
2	QoE Stor

Откроется стандартная форма настроек подключения.

Настройки оборудования

Название *	Тип оборудования
DPIUI2 сервер (GUI)	DPIUI2 сервер (GUI) ▼
Хост *	Порт *
127.0.0.1	22
Логин *	Пароль *
dpiui2su

Sudo пользователь

Отменить **Сохранить**

В данной форме укажите:

1. **Название** – удобное название вашего сервера
2. **Тип оборудования** – выберите из списка доступных [оборудование.тип_оборудования.png](#)
3. **Хост** – укажите IP адрес или имя хоста. Хост должен быть доступен с сервера GUI.
4. **Порт** – порт для подключения по SSH
5. **Логин** – логин пользователя с правами sudo или root
6. **Пароль** – пароль пользователя
7. **Флаг Sudo** – указывает на то, что при подключении происходит переход в режим sudo. В подавляющем большинстве этот флаг должен быть установлен. Если указан root в качестве логина, Sudo флаг устанавливать не требуется.

Нажмите кнопку **Сохранить**.

Если вы выбрали Тип оборудования “FastDPI сервер”, откроется расширенная форма

Настройки оборудования	
Название *	Тип оборудования
SSG Mini	FastDPI сервер
Хост *	Порт *
192.168.1.184	22
Логин *	Пароль *
dpisu	*****
Sudo пользователь	
<input checked="" type="checkbox"/>	
Настройки синхронизации	
Синхр. стат. логов	Синхр CGNAT
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Синхр. абонентов	Синхр. статусов абонентов
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Настройки ipfix	
Идентификатор на ipfix коллекторе	
0	
Отменить Сохранить	

где есть дополнительные опции

1. Синхронизация стат. логов – включает периодическую загрузку и обработку стат. лога для отображения данных в разделе Производительность
2. Синхронизация абонентов – включает периодическую загрузку списка абонентов, подключенных услуг и тарифов
3. Синхронизация CGNAT - включает периодическую загрузку и обработку статистики утилизации CGNAT пулов
4. Синхронизация статусов абонентов - включает периодическую загрузку статусов абонентов: авторизован / не авторизован на BRAS
5. Идентификатор на ipfix коллекторе – число. Позволяет посмотреть (отличать) статистику в разделе QoE Аналитика в разрезе DPI.

Отредактировать настройки подключения

Для изменения настроек подключения к серверу, нажмите кнопку Редактировать напротив нужной записи в списке оборудования

☰ Администратор > Оборудование

+

☰ Оборудование

	ИД	Название
	🔍 Фильтр	🔍 Фильтр
<input checked="" type="checkbox"/>	1	DPIUI2 сервер (GUI)
<input checked="" type="checkbox"/>	2	QoE Stor
<input checked="" type="checkbox"/>	3	SSG Mini
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Pcrf Mini
<input checked="" type="checkbox"/>	5	SSG.VM
<input checked="" type="checkbox"/>	6	SSG.VM.local
<input checked="" type="checkbox"/>	7	SitesClstr
<input checked="" type="checkbox"/>	10	SSG.A.A

откроется форма редактирования настроек оборудования. [Смотрите раздел Добавить \(подключить\) новый сервер.](#)

Отредактируйте настройки подключения. Нажмите Сохранить.

Удалить сервер из списка подключенных

Для удаления сервера из списка оборудования, нажмите кнопку Удалить напротив нужной записи в списке оборудования

Логин	
🔍 Фильтр	
dpisu2su	🗑
dpisu	🗑
root	🗑
dpisu	🗑
dpisu	🗑

После подтверждения оборудование будет удалено!